

Checklist pred cestou

Kompletni priprava obytného vozu Phoenix MIDI 8200 BML pred každou cestou. Verze v3 — 2026-06-28

CAST 1: PRIPRAVA (DEN/VEČER PRED ODJEZDEM)

1. DOKLADY, FINANCE A IT

- Osobni doklady: Obcanske prukazy / Pasy vseh cestujicich — platnost.
- Doklady vozidla: Technikak, zelena karta (pojistení), mezinar. ridicky prukaz.
- Asistence: Telefon na rozsirenou asistenci pro obytna auta nad 3,5 t.
- Finance: Hotovost v mene cile + platebni karty (overit limity pro zahranici).
- Elektronika: LTE/5G router, Starlink Mini + kabely. Offline mapy stazeny.
- Aplikace: Park4Night, Caravaning, EasyCamp — aktualizovane.

2. VODA A PLYN

- Cista voda: Dezinfikovat a napustit nadrz na cerstvou vodu.
- Seda voda: Kompletne vypustit nadrz na odpadni vodu.
- Chemicka toaleta: Vyprazdnit kazetu, vyplachnout, doplnit chemii.
- Plyn: Overit stav plynu, tesnost spoju a funkci narazoveho senzoru.

3. ELEKTRO A ENERGETIKA (VICTRON / LiFePO4)

- SOC baterie: Cerbo GX / VictronConnect — nabito na 100 %.
- Balancni cyklus: Pone chat chvili na kempove pripojce — BMS srovna clanky.
- Lednice: Zapnout s predstihem (230V/plyn), aby se stihla namrazit.
- Solary: Ocistit panely od prachu, listi a pylu.

CAST 2: INTERIOR (POSLEDNI KONTROLA UVNITR)

4. KUCHYN A OBYTNY PROSTOR

- Zajistit nadobi: Do protiskluzovych podlozek, aretace skrinku zavreny.
- Chladnicka: Prepnout na 12V / AES. ZAJISTIT DVERE LEDNICE ZAPADKOU!
- Kuchynska linka: Kompletne uklidit — zadne volne stojici predmety.
- Drez a kohoutky: Zavrit kryt drezu, sklopit vodovodni baterie.
- Varna deska: Zavrit sklenený kryt varice.

5. LOZNICE A KOUPELNA

- Koupelna: Veskera kosmetika do uzaviretelnych skrinku.
- Sprchovy kout: Zajistit dvere sprchoveho koutu pojistkou.
- Volne predmety: Notebooky, tablety, boty, hracky — vse do uloznych boxu.

CAST 3: EXTERIOR A ODLETOVA KONTROLA (TESNE PRED OTOCENIM KLICKU)

6. OKNA, STRECHA A PODVOZEK

- KRITICKE — Stresni okna: VSECHNA zavrit a zajistit! (nad 80 km/h hrozi utrzeni)**
- Bocni okna: Vsechna na pevne zapadky — ne v poloze vetrani.
- Satelit / Anteny: Ve slozene transportni poloze.
- Markuza: Plne zatazena a zajistena, podperne nohy ulozeny.
- Najezdy: Vyrovnacni klíny ulozeny do garaze.

7. ODPOJENI A PRISLUSENSTVI

- 230V Kabel: Odpojit CEE kabel, uklidit, uzavrit krytku zasuvky.
- Stabilizacni nohy: Kompletne zatahnou.
- Nosic kol / Garaz: Zamknout kola, zavrit a zamknout dvere garaze.
- Schudek: Zasunout vstupni schudek (pokud neni automaticky).

8. MOTOR A BEZPECNOSTNI OKRUH

- Tlak v pneu: Vizualni kontrola / TPMS — zohledni plne zatizeni vozu.
- Provozni kapaliny: Olej, chladici kapalina, voda v ostrikevacich.
- Svetla: Potkavaci, brzдова, blinkry, obrysova svetla.
- Zrcatka a vyhled: Nastavit, ocistit sklo, zkontrolovat couvaci kameru.

MUZEME VYRAZIT! STASTNOU CESTU!